

Isætning af batteripakken og føring af EFGI 650 kablerne



1. Battericellen sættes i lommen på bagsiden for at placere den så højt som muligt i rygsækken
2. Træk elasthanindsatsen over kanterne af batteripakkens hus
3. Skub batteripakken ned i posen med let tryk
4. Før tilslutningskablet ud af rygsækken gennem tappen under bærehåndtaget
5. Indsæt katoden og batteripakkens stik gennem bærehåndtaget
6. Der er en anden flig på begge skulderstropper, som propperne kan føres igennem
7. Ledet på denne måde når kablerne rent til styreenheden og begrænser ikke din bevægelsesfrihed
... til turen til vandet, gem forbindelseskablerne i sidelommerne
8. Gem katoden i siderummet på rygsækken, og fastgør den med hurtigudløserremmen
9. Du kan opbevare anodekablet overfor og også sikre det mod tab.